

# Schéma de montage

Grille  
pare-pluie  
(option)

Thermostat

Traversée de mur des capteurs  
géothermiques (fourniture client)

Batterie d'échange  
avec filtre

Purgeur  
automatique

Interrupteur  
marche-arrêt

Liaison hydraulique batterie  
d'échange et module  
hydraulique. L\*

Boîtier de  
connexion

Module hydraulique isolé  
avec groupe de sécurité

Tubes PE-HD  
inclus raccords

Vase d'expansion avec  
fixation murale et  
soupape de sécurité

L\* = Fourniture client

